

Pflege- und Wartungshinweise

Damit Ihre Hochwasserschutzfenster dauerhaft dicht bleiben.

Einmal im Jahr – und nach jedem Hochwasser sofort

- 1 Beschläge**
Prüfen Sie, ob die Flügel leicht gehen. Fetten Sie bewegliche Teile und Verschlussstellen mit säure- und harzfreiem Öl und prüfen Sie alle sicherheitsrelevanten Beschlagteile auf festen Sitz und Verschleiß.
- 2 Dichtungen**
Zwischen Dichtung und Rahmen dürfen keine Blätter, Gräser oder Schmutzreste sein. Pflegen Sie die Anschlag- und Mitteldichtungen mit einem geeigneten Silikonspray.
- 3 Fugen außen**
Unterziehen Sie die äußeren Wandanschlüsse (Verfugungen) einer Sichtprüfung – auch auf Schäden durch Insekten oder Reptilien.

Schäden entdeckt? Melden Sie sich bitte umgehend bei uns. Ein Pflege-Logbuch zum Abhaken finden Sie auf der Rückseite.

Im Alltag

 **Fenster immer schließen, wenn Sie das Haus verlassen.** Auch bei plötzlichem Starkregen können Lichtschächte durch Oberflächenwasser in Minuten geflutet werden.

✓ Nur mit milden, pH-neutralen Reinigern in verdünnter Form reinigen.

✗ Glasleisten, Dichtungen und Fugen nie entfernen, beschädigen oder mit aggressiven Mitteln behandeln.

✗ Nichts durch das geöffnete Fenster schieben – das kann die Dichtungen beschädigen.

✗ Das Fenster außen nie anbohren oder etwas daran anschrauben – sonst kann Wasser eindringen.

Ist eine Scheibe gesprungen, wird das ganze Fensterelement getauscht. Ein Tausch nur der Isolierglasscheibe ist nicht möglich.

Wartung durch unser Team

Der Hersteller Alpina empfiehlt eine regelmäßige Wartung durch einen Fachbetrieb. Diese Wartung übernehmen wir für Sie und halten sie in einem Serviceprotokoll fest.

1 Jahr
nach dem Einbau

Alle 2 Jahre
danach regelmäßig

Nach jedem Hochwasser
zusätzlich

Pflege-Logbuch

Haken Sie ab, was Sie erledigt haben – einmal im Jahr und nach jedem Hochwasser.

Datum	Beschläge geölt	Dichtungen gepflegt	Fugen außen geprüft	Nach Hochwasser geprüft	Wartung KA-MA	Notiz
	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	

Wartung durch KA-MA: 1 Jahr nach dem Einbau,
danach alle 2 Jahre und nach jedem Hochwasser.

Termin: **+43 7742 2357-0** · hochwasserschutzfenster@ka-ma.at